




快速安装指南

电子面单打印机 ELP-188ES




广东天元印刷有限公司
Guangdong Tengen Printing Co., Ltd.


广东省东莞市清溪镇松岗
工业区上元路172号
电话：400 0836 800
传真：0769-89151002
主页：www.gdtengen.com



■ 标配件



打印机



电源线



CD



安装指南
(含保修卡+合格证)


■ 选配件



USB数据线




串口线




外置纸卷支架

外观及组件


■ 前视



■ 后视





■ 内视




安装介质

■ 折叠纸安装


1. 面对机器背面，双手同时按住进纸导轨。
2. 将标签纸插入进纸导轨。依据纸张大小，左右调节导轨间距。



3. 再将纸张慢慢送入进纸通道。





■ 外置纸卷安装




- ⚠ 注意：要送到位（标签纸自动从出纸口送出一小段）。

3. 面对机器正面，先将打印头组开启键 4. 向上打开打印头组。向前拉。





5. 将卡住的纸张从进纸通道抽出后，请更换新 6. 将卡住的纸抽出后即可进行正常的介质安装。纸将褶皱的纸丢弃。




处理卡纸

1. 面对机器背面，向上按压上盖开启键。
2. 打开打印机上盖。



电源连接



控制面板

